

# WICHTIGER HINWEIS

- Wenn Sie die Spielkassette in das Fach einlegen, muß die beschriftete Seite vom Game Boy wegzeigen.



- Wenn auf der Bildfläche nichts zu sehen ist, obwohl eine Kassette eingelegt und dann das Gerät eingeschaltet wurde, muß der Kontrast neu eingestellt werden.

